

Dersom ingen andre innstillinger ble anbefalt, skal følgende brukes:

| Meny  | Menyvalg                               | Innstilling            | Forklaring  |
|---|--|------------------------|---|
| Hovedmeny<br>    | Sone 1 (Entre)                         | 22                     | Her stilles ønsket innetemperatur inn.<br>(Må ikke forveksles med reell/målt innetemperatur).   |
|   | Sone 2 (Bad 2. etg.)                   | 25                     |   |
|   | Sone 3 (Stue)                          | 22                     |   |
|   | Sone 4 (Kjøkken)                       | 22                     |   |
|   | Sone 5 (Bad 1.etg.)                    | 25                     |   |
|   | Ferie<br>(temperatur senkes til 15 °C) | Valgfritt antall dager |   |
| Avansertmeny<br> | Stopp sone 1                           | 17 °C                  | Her stiller man inn ved hvilken utetemperatur man ønsker at varmepådraget i de forskjellige sonene skal stoppe. (Dette er en målt utetemperatur). |
|   | Stopp sone 2                           | 25 °C                  |   |
|   | Stopp sone 3                           | 17 °C                  |   |
|   | Stopp sone 4                           | 17 °C                  |   |
|   | Stopp sone 5                           | 25 °C                  |   |
|   | D Min 1                                | 6 %                    | Her stilles minste ønskede varmepådraget i de forskjellige sonene.  |
|   | D Min 2                                | 8 %                    |   |
|   | D Min 3                                | 6 %                    |   |
|   | D Min 4                                | 6 %                    |   |
|   | D Min 5                                | 8 %                    |   |
|   | DT, T0                                 | 28                     | Her stiller man inn grunnverdiene til den dynamiske termostaten, som avgjør temperaturnivået i varmesentralen.                                    |
|   | DT, d                                  | 0,50                   |   |
|   | SOL, Start                             | 8 °C <sup>1</sup>      | Her stilles inn start og stoppverdier for solvarmeanlegget.   |
|   | SOL, Stopp                             | 5 °C <sup>1</sup>      |   |
|   | MAX                                    | 70 °C                  | Her kan maksimal temperatur i varmesentralen stilles inn.   |
|   | FLOW                                   | 21 l/min.              | Her settes vannmengden (l/min) gjennom solfangere for beregning av solenergiutbytte.  |
|   | PAS                                    | 45 °C                  | Overtemperatursikring for gulvvarmesystemet.  |
|   | TID, Timer                             | Valgfritt              | Her stilles inn klokkeslettet, men det har ingen betydning for øvrig regulering dersom klokkeslettet ikke er korrekt.                             |
|   | TID, Minutter                          | Valgfritt              |   |

Anbefalte\_innstillingar\_hus\_C\_v1.2\_20180409.docx

<sup>1</sup> Justert mars 2017